

## PATONA PLATINUM BATERIE PRO SONY CCD-TR1 3500MAH



Cena celkem:	<b>996 Kč</b> <b>(bez DPH: 823 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 096 Kč</b>
Ušetříte:	<b>100 Kč</b>
Kód zboží:	BATPAT0648
Part No.:	PT1375
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PATONA PLATINUM baterie pro Sony CCD-TR1 3500 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení, přebíjení a přehřívání. Nabíjení baterie je realizováno skrze **zabudovaný konektor USB-C**. Lze ji nabíjet připojením kabelu do USB-C konektoru (např. z počítače, powerbanky či nabíječky na mobilní telefon) tak i v klasické nabíječce na Li-ion. Nabíjecí proud max. 1,2 A (vyšší vstupní proudy jsou automaticky redukovány pomocí IC ovládní baterie).

Kabel USB-C na USB je součástí balení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 3500 mAh (25,2 Wh)

**Napětí:** 7,2 V

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** Sony NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950

**Pro videokamery:**

**Sony CCD-TR (Hi8):**

CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR97, CCD-TRV77EG

**Sony CCD-TRV (MiniDV):**

CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99

**Sony CCD-SC (Hi8):**

CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65

**Sony DCR-TR7:**

DCR-TR7000

**Sony DCR-TRV (MiniDV):**

DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900

**Sony DCR-TV:**

DCR-TV900, DCR-TV900E

**Sony DCR-VX (MiniDV):**

DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9 série

**Sony DSC-CD:**

DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400

**Sony DSC-D (Cyber-Shot Point & Shoot):**

DSC-D700, DSC-D770

**Sony DSR:**

DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A

**Sony GV (Video Walkman):**

GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

**Sony MVC-FD (Mavica):**

MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51, MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97