

## TRX BATERIE PRO ACER 6600MAH



Cena celkem:	<b>866 Kč</b> <b>(bez DPH: 716 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>953 Kč</b>
Ušetříte:	<b>87 Kč</b>
Kód zboží:	BATRX1950
Part No.:	TRX-AS10D31 CXH
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TRX baterie pro Acer 6600 mAh

Kompatibilní baterie pro vybrané notebooky Acer. Disponuje ochranou proti hlubokému vybití, přebití a přehřátí. Provozní doba odpovídá originální baterii stejné kapacity.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 6600 mAh (73,26 Wh)

**Napětí:** 10,8 / 11,1 V

**Rozměry:** 270 × 52 × 40 mm

**Hmotnost:** 470 g

**Technologie baterie:** Li-Iontová

#### Nahrazuje baterie:

AS10D, AS10D3E, AS10D31, AS10D41, AS10D5E, AS10D51, AS10D61, AS10D7E, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D81, AS10G3E, BT.0060G.001, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00603.129, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00605.072, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP0A.015, LC.BTP00.123, 31NR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/65-2, 31CR19/66-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080

#### Pro notebooky:

##### Acer

Aspire AS5253

Aspire E1, E1-421, E1-431, E1-471, E1-471G, E1-521, E1-531, E1-571

Aspire V3, V3-471, V3-551, V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-731

Aspire 4250, 4250G, 4250Z, 4251, 4251G, 4251Z, 4252, 4252G, 4252Z, 4253, 4253G

Aspire 4333, 4339, 4349, 4350, 4350G, 4352

Aspire 4551, 4551G, 4551P, 4552, 4552G, 4560, 4560G

Aspire 4733Z, 4738, 4738G, 4738Z, 4738ZG, 4739, 4739Z, 4741, 4741G, 4741Z, 4741ZG, 4743, 4743G, 4743Z, 4743ZG, 4749, 4749Z, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG, 4752, 4752G, 4752Z, 4752ZG, 4755, 4755G, 4755ZG, 4771, 4771G, 4771Z  
Aspire 5250, 5251, 5252, 5253, 5253G  
Aspire 5333, 5336, 5342, 5349, 5350  
Aspire 5551, 5551G, 5552, 5552G, 5560G  
Aspire 5733, 5733Z, 5736, 5736G, 5736Z, 5736ZG, 5741, 5741G, 5741Z, 5741ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5749, 5749Z, 5750, 5750G, 5750TG, 5750Z, 5750ZG, 5755, 5755G, 5755Z, 5755ZG  
Aspire 7251, 7551, 7551G, 7551Z, 7551ZG, 7552G, 7552G-5107, 7552G-5488, 7552G-6061, 7560, 7560G, 7741, 7741G, 7741Z, 7741ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG  
TravelMate P243, P243-M, P243-MG, P253, P253-E, P253-M, P253-MG, P273-M, P273-MG  
TravelMate TM5740, TM5742  
TravelMate 4370, 4740, 4740G, 4740Z, 4740ZG, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG  
TravelMate 5335, 5335G, 5335Z, 5340, 5340G, 5344, 5360, 5360G, 5542, 5542G, 5735, 5735G, 5735Z, 5735ZG, 5740, 5740G, 5740Z, 5740ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5744, 5744G, 5744Z, 5760, 5760G  
TravelMate 6495, 6495G, 6495T, 6495TG, 6595, 6595G, 6595T, 6595TG  
TravelMate 7340, 7740, 7740G, 7740Z, 7740ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG  
TravelMate 8472, 8472 HF, 8472G, 8472G HF, 8472T, 8472T HF, 8472TG, 8472TG HF, 8473, 8473G, 8473T, 8473TG, 8572, 8572G, 8572T, 8572T HF, 8572TG, 8573, 8573G, 8573T, 8573TG

#### **EMACHINES**

D440, D442, D443, D582, D642, D728, D730, D732, E440, E442, E529, E640, E642, E729, E732, G640, G730

#### **GATEWAY**

NS41I, NS51I, NV49C, NV49C13C, NV49xx, NV50A, NV51B, NV53, NV53A, NV53A11u, NV55C, NV59C, NV73A, NV79, NV79C

#### **PACKARD BELL**

EasyNote LM81, LM82, LM83, LM85, LM86, LM87, LM94, LM98  
EasyNote LS11, LS13, LS44  
EasyNote LV11, LV44  
EasyNote NM85, NM86, NM87, NM98  
EasyNote TE11  
EasyNote TK36, TK37, TK81, TK83, TK85, TK87  
EasyNote TM01, TM80, TM81, TM82, TM83, TM85, TM86, TM87, TM89, TM94, TM98  
EasyNote TS11, TS13  
EasyNote TV11, TV43, TV43HC, TV44